



Nederlands

1. Bij gebruik van een optionele slotenset: verwissel één van de klembouten van de buizenset voor een antidiefstal-bout (M6x10). Verwissel twee bouten van de kantelkop voor twee antidiefstal-bouten (M6x20).
2. Verwijder de twee boutjes uit de kogel (deze worden niet gebruikt bij de montage van de universele projectorkooi). Draai vervolgens de kogelklemring los van de buis. Gebruik de kogel en de kogelklemring bij de montage van de bevestigingsmodule.
3. Steek de kogel door de kogelklemring en monteer met behulp van twee binnenzeskantbouten (M6x30) de bracketschijf (1), de afstandbus (2) en de ster (3) aan de kogel.
4. Monteer vier bracketarmpjes aan de onderkant van de bracketschijf. Zorg ervoor dat aan elke sleuf van de bracketschijf één bracketarmpje gemonteerd zit. Gebruik voor de montage vier balkkopbouten met flens (M6x10).
5. Monteer de projector aan de vier bracketarmpjes\*. Gebruik hiervoor binnenzeskantbouten, sluitringen en afstandbus sen (maat afhankelijk van projector).  
\* 1. Wanneer de lens van de projector links (A) of in het midden (B) zit moet één punt van de ster naar voren wijzen  
2. Wanneer de lens van de projector rechts (C) zit moet één punt van de ster naar achteren wijzen
6. Monteer de buizenset aan het plafond en stel deze af op de juiste hoogte (zie installatie-instructie buizenset).
7. Hang de projector aan de buizenset met de lens in de richting van het projectievlak. Richt de projector en draai de kogelklemring stevig aan. Schuif het deksel over de ster en monteer deze met behulp van de balkkopbouten met flens (M6x10). Wanneer de lens rechts zit (zie stap 5) dan moet de projectoropening van het deksel aan de achterzijde van de projector komen (in dit geval wordt door de achterkant van de kooi geprojecteerd).
8. Breng de onderbak van de projectorkooi omhoog zodat de twee lippen door het deksel steken. Breng de onderbak naar voren zodat deze met behulp van de twee lippen en de grote achterste lip hangt aan het deksel. Borg de onderbak aan het deksel met behulp van een balkkopbout (M6x16) met sluitring zodat de bak niet naar beneden kan vallen.
9. Om het geheel af te sluiten kan een optioneel slotenset gebruikt worden. Sluit de kooi af met twee discus hangsloten. Sluit de kogelklemring af met het over gebleven hangslot.