



English

1. Mount the projector with the supplied bolts, spring washers and distance holders as indicated in the drawing.
2. With alignment wheel (1) it is possible to adjust the projector in the preferred angle.
3. With alignment wheels (2) it is possible to adjust the projector in the preferred angle.
4. Check by using coupling bolt, (3) with optional Trigger clamp (4), that the ball lock pins (5) are locked to mount the stack frame to the truss.
5. The mounting holes (M6) on the bottom side can also be used to mount the stack frame to the truss
6. Maximum permitted weight applied to upper stack frame including stack frame (s) is 275 kg (606 lbs)!

Please note! Any form of mounting other then described here, takes place at your own risk.

Nederlands

1. Monteer de projector met meegeleverde bouten, veerringen en afstandsbussen zoals in detail weergegeven.
2. Met stelwiel (1) is het mogelijk de projector in de gewenste hoek te stellen.
3. Met de stelwielen (2) is het mogelijk de projector in de gewenste hoek te stellen.
4. Controleer bij gebruik van koppelbus (3), met optionele Trigger clamp (4), dat de kogelinsteekstiften (5) vergrendeld zijn, voor het ophangen van het stackframe aan de truss.
5. Voor de ophanging van het stackframe kan er ook gebruik worden gemaakt van de montagegaten (M6) aan de onderzijde.
6. Maximaal toelaatbare gewicht toegepast aan bovenste stackframe inclusief stackframe(s) is 275 kg!

Let op! Iedere andere vorm van ophanging dan hier beschreven geschied geheel voor eigen risico!

